

Regenwassersammler

Regenwassersammler mit und ohne Laubfänger



Regenwassersammler

- ▶ Der Regenwassersammler reguliert durch sein Überlaufsystem automatisch den Wasserstand in der Regentonne
- ▶ Schneller und einfacher Einbau in das Regenfallrohr
- ▶ Einbauset mit Verbindungsschlauch inkl. Anschlußverschraubung und Fassanschluß, Abschlußkappe und Anleitung
- ▶ Lieferbar in Kupfer oder Zink
- ▶ Für Rohrdurchmesser 76 mm, 80 mm, 87 mm, 100 mm und 120 mm



Regenwassersammler mit Laubfänger

Regenwassersammler und Laubfänger kombiniert. Laubfänger mit integriertem V2A-Laubkorb. Durch einfaches Öffnen der Rohrklappe wird der Laubkorb herausgenommen und entleert. Nach der Reinigung den Laubkorb wieder in die Rohrklappe einsetzen und schließen.

- ▶ Reguliert durch sein Überlaufsystem automatisch den Wasserstand in der Regentonne
- ▶ Schneller und einfacher Einbau in das Regenfallrohr
- ▶ Einbauset mit Verbindungsschlauch incl. Anschlußverschraubung u. Fassanschluß, Abschlußkappe und Anleitung
- ▶ Lieferbar in Kupfer oder Zink
- ▶ Für Rohrdurchmesser 76 mm, 80 mm, 87 mm, 100 mm und 120 mm

Preise - Regenwassersammler mit und ohne Laubfänger

Regenwassersammler		Material	Artikelnr.
Regenwassersammler für 76 mm Rohre		Kupfer	CR 76
		Zink	ZR 76
Regenwassersammler für 80 mm Rohre		Kupfer	CR 80
		Zink	ZR 80
Regenwassersammler für 87 mm Rohre		Kupfer	CR 87
		Zink	ZR 87
Regenwassersammler für 100 mm Rohre		Kupfer	CR 100
		Zink	ZR 100
Regenwassersammler für 120 mm Rohre		Kupfer	CR 120
		Zink	ZR 120
Regenwassersammler mit Laubfänger		Material	Artikelnr.
Regenwassersammler mit Laubfänger für 76 mm Rohre		Kupfer	CLR 76
		Zink	ZLR 76
Regenwassersammler mit Laubfänger für 80 mm Rohre		Kupfer	CLR 80
		Zink	ZLR 80
Regenwassersammler mit Laubfänger für 87 mm Rohre		Kupfer	CLR 87
		Zink	ZLR 87
Regenwassersammler mit Laubfänger für 100 mm Rohre		Kupfer	CLR 100
		Zink	ZLR 100
Regenwassersammler mit Laubfänger für 120 mm Rohre		Kupfer	CLR 120
		Zink	ZLR 120